

Инструкция по использованию мультимедийного оборудования в учебных аудиториях

Ключи от аудитории и трибуны взять на вахте под роспись.

Включение оборудования

1. Открыть соответствующими ключами отделения в трибуне (ключом №1 – верхнее, ключом №2- среднее, ключом №3 – нижнее отделение);

Нижнее отделение нужно открывать, только в случае, если Вам необходимо воспроизведение звука.

2. Выдвиньте верхний ящик (он на салазках).

3. Если у Вас нет необходимости в воспроизведении звука, этот пункт выполнять не надо.

Достаньте колонки из нижнего ящика, поставьте их сверху на трибуну. Подключите их к ноутбуку в гнездо mini jack, затем вставьте вилку в розетку "1" в среднем ящике. Переведите тумблер, на одной из колонок, в положение "On". Индикатор на колонках загорится зеленым цветом, колонки готовы к работе.

4. В среднем отделении находятся два тумблера (ближний {желтый} включает/выключает розетки в трибуне, дальний {красный} включает/выключает питание проектора). Поднимите оба тумблера вверх для включения.



5. В верхнем отделении возьмите белый пульт с надписью Panasonic (управление проектором), направьте его на проектор, нажмите кнопку POWERON. Когда



индикаторы на проекторе загорятся зеленым цветом - это значит, что проектор включен.

6. Откройте ноутбук, включите его.

Внимание! Перемещать ноутбук запрещается во избежание обрыва проводов.



7. Найдите на стене рядом с доской тумблер управления экраном. Переведите его в положение «вниз», экран начнет опускаться. После того, как экран полностью опущен, верните тумблер в нейтральное положение.



Если все действия были выполнены верно, на экран проецируется изображение с ноутбука.

8. После того, как ноутбук загрузится, вставьте свою USB-флешку в него и скопируйте материал для показа в память ноутбука. После этого извлеките USB-флешку из ноутбука при помощи функции «Безопасное извлечение».

9. Откройте файл для демонстрации.

10. Если Вам необходимо использовать дистанционный пульт для управления презентацией, включите его, переведя ползунок в положение On.



Выключение оборудования

1. Выключите проектор при помощи белого пульта Panasonic (два раза нажмите на кнопку STANDBY), когда индикатор на проекторе загорится красным цветом – проектор выключен.

Внимание! После отключения в проекторе некоторое время (не менее 3х минут) продолжает работать кулер (устройство для охлаждения лампы), поэтому нельзя сразу отключать сеть.



2. Завершите работу ноутбука, закройте его.

3. Если вы использовали колонки: Переведите тумблер, на одной из колонок, в положение Off. Отключите колонки от ноутбука, выньте вилку из розетки. Верните колонки в нижнее отделение трибуны.

4. Задвиньте верхний ящик.

5. Переведите оба тумблера в среднем отделении в положение «вниз».

6. Закройте все отделения трибуны соответствующими ключами.

7. Поднимите экран. Переведите тумблер рядом с доской в положение «вверх». После полного поднятия экрана, верните тумблер в нейтральное положение.

После завершения работы оборудования, не забудьте заполнить журнал учета!

Сдайте ключи от трибуны и аудитории.